

En cas d'anomalie de fonctionnement

LE RÉFRIGÉRATEUR

LA LUMIÈRE NE S'ALLUME PAS ?

- Vérifiez la mise sous tension.
- Vérifiez l'ampoule ; est-elle bien vissée ?
- Vérifiez si le thermostat n'est pas en position Dégivrage.
- Vérifiez si l'appareil fait du froid ; sinon, appelez le service après-vente Envie.

LE MOTEUR NE TOURNE PAS ?

- La lumière fonctionne-t-elle ?
- Le thermostat est-il bien positionné ?
- Vérifiez le branchement.

EN CAS DE COUPURE DE COURANT

- Débranchez l'appareil et mettez le thermostat sur Stop ; puis rebranchez l'appareil et réglez le thermostat à votre convenance.

IL NE FAIT PAS ASSEZ DE FROID ?


- Le moteur tourne-t-il ?
- Vérifiez la mise sous tension.
- Vérifiez la bonne fermeture de la porte.
- Le thermostat est-il bien positionné ?
- Vérifiez s'il n'y a pas trop de givre. Si oui, il faut dégivrer l'appareil.
- Vérifiez s'il n'y a pas eu trop d'aliments mis dans l'appareil en une seule fois.
- Vérifiez si le condenseur (grille au dos de l'appareil) est encrassé ; si oui, dépoussiérez-le.

IL FAIT TROP DE FROID ?

- Vérifiez la position du thermostat.

IL Y A UN ÉCOULEMENT D'EAU ?

- Dégivrage automatique : nettoyez la goulotte de dégivrage avec un petit goupillon.
- Vérifiez le bon positionnement du tuyau d'évacuation situé à l'arrière de votre réfrigérateur et qui arrive dans un bac au-dessus du compresseur.



IL FAIT DU BRUIT ?

- Il est normal d'entendre quelquefois des glouglous provoqués par le gaz qui redevient liquide dans l'évaporateur.
- L'appareil est-il trop près du mur ?
- Vérifiez son aplomb et sa verticalité.
- Vérifiez qu'il n'y ait pas de bouteilles qui s'entrechoquent.
- Vérifiez si le moteur est bien isolé du châssis et l'efficacité du joint en caoutchouc.

LE MOTEUR NE S'ARRÊTE PAS ?

- Débranchez l'appareil et appelez le service après-vente Envie.

LE CONGÉLATEUR

LE VOYANT NE S'ALLUME PAS ?

- Vérifiez la mise sous tension.
- Vérifiez l'ampoule et le fusible.
- Vérifiez si le thermostat n'est pas en position Arrêt.
- Vérifiez si l'appareil fait du froid ; sinon, appelez le service après-vente Envie.

LE MOTEUR NE TOURNE PAS ?

- La lumière fonctionne-t-elle ?
- Le thermostat est-il bien positionné ?

IL NE FAIT PAS ASSEZ DE FROID ?

- Le moteur tourne-t-il ?
- Vérifiez la mise sous tension.
- Vérifiez la bonne fermeture de la porte.
- Le thermostat est-il bien positionné ?
- Vérifiez s'il n'y a pas trop de givre ; si oui, il faut dégivrer l'appareil.
- La règle de congélation a-t-elle été respectée (6 kg par 24 h congelables par 100 l de capacité) ? Sinon déchargez l'appareil.
- Vérifiez si le condenseur (grille au dos de l'appareil) est encrassé ; si oui, dépoussiérez-le.
- Vérifiez si le ventilateur (présent sur certains appareils près du compresseur) fonctionne bien.

IL FAIT TROP DE FROID ?

- Vérifiez la position du thermostat : (la température intérieure indiquée par le thermomètre doit être de - 18° C).
- Vérifiez si le bouton Congélation n'est pas resté enclenché.

L'ALARME EST ALLUMÉE

OU LE TÉMOIN LUMINEUX EST ÉTEINT ?

- La règle de congélation a-t-elle été respectée (6 kg par 24 h congelables par 100 l de capacité) ? Sinon déchargez l'appareil.
- Vérifiez si le bouton Congélation n'est pas resté enclenché.

IL FAIT DISJONCTER ?

- Vérifiez si c'est le disjoncteur ou les fusibles qui sautent.

IL FAIT DU BRUIT ?

- L'appareil est-il trop près du mur ?
- Vérifiez son aplomb et sa verticalité.
- Vérifiez si la bague en caoutchouc servant d'amortisseur ne s'est pas dégradée.

Si, malgré ces conseils, vous n'avez pas trouvé de solution au problème, le Service Après-Vente Envie est à votre disposition. En attendant le dépannage du congélateur, ne l'ouvrez plus et isolez-le en le recouvrant d'une couverture (si tout n'est pas décongelé).

Plus de 25 ans d'expérience...
dans la rénovation et la vente d'électroménager garanti.

 **envie**
L'électroménager rénové·garanti

MODE D'EMPLOI

Par cette activité, le réseau Envie, qui compte en France 50 associations, favorise l'insertion sociale et professionnelle. En 2008 les entreprises du réseau Envie ont employé et formé plus de 1400 salariés.



- Je règle la température de mon réfrigérateur entre 4° C et 6° C et je le place loin des sources de chaleur (radiateurs, fours).
- Il suffit de 4 cm de givre pour doubler la consommation électrique de votre réfrigérateur.
- Je laisse complètement refroidir mes plats avant de les mettre au frais.
- Dépoussiérer la grille à l'arrière de votre appareil une fois par an.
- Je dégivre régulièrement mes appareils.
- Je décongèle les aliments... dans le réfrigérateur.
- Je limite le nombre d'ouvertures de portes.

- Envie - Association loi 1901.



 **envie**
L'électroménager rénové·garanti

La responsabilité d'Envie *électroménager rénové garanti*, ainsi que sa garantie ne peuvent être engagées pour une erreur lors des manipulations préconisées par ce livret.

La garantie Envie n'est applicable que pour une utilisation DOMESTIQUE de l'appareil.

Le réfrigérateur, le double-froid, le congélateur


Vous venez d'acheter un appareil Envie.

Cet appareil a été contrôlé rigoureusement avant sa mise en vente. Notre service après-vente reste à votre disposition au numéro de téléphone ci-dessous :


VOTRE MAGASIN

Pour essayer de comprendre

Le réfrigérateur




Le combi



Le congélateur armoire



Le congélateur



LES ÉTOILES

Pas d'étoile

Pour conserver les boissons et les aliments non surgelés ou non congelés.

✱ 1 étoile - 6° C

Pour fabriquer de la glace dans le compartiment freezer, pour conserver des produits surgelés ou congelés pendant quelques heures.

✱✱ 2 étoiles - 12° C

Pour fabriquer de la glace dans le compartiment freezer, pour conserver des produits surgelés ou congelés pendant quelques jours.

✱✱✱ 3 étoiles - 18° C

Pour la conservation de produits surgelés ou congelés de quelques jours à 1 an.

✱✱✱✱ 4 étoiles

Température inférieure à - 24° C

Pour la congélation des produits frais et leur conservation pendant 1 an (cf. tableau sur la durée de conservation).

Installation

Envie peut assurer la livraison et la mise en service (sur branchement existant et conforme). Si vous préférez installer votre appareil vous-même, voici comment faire.

TRANSPORT

⚠ Ne transportez JAMAIS votre appareil COUCHÉ. Attendez 24 heures après le transport pour le brancher. Vous risqueriez de perdre le bénéfice de la garantie Envie.

OÙ ET COMMENT LE PLACER ?


- Ne le mettez pas près d'une source de chaleur (four, cuisinière, radiateur, pièce surchauffée, etc.). Choisissez une pièce bien aérée.

- Évitez de le poser sur un sol en terre battue ou à proximité d'un ruissellement d'eau.

- Évitez les sous-sols humides : l'isolation perdra de son efficacité.

- Évitez les caves et autres remises.

Il faut éloigner votre appareil de 3 cm du mur au minimum.



N'obturez pas la grille d'aération du moteur du congélateur.

Calez votre appareil légèrement sur l'arrière en vous aidant d'un niveau à bulle : la porte se refermera mieux et l'écoulement du dégivrage sera facilité.

S'il existe, utilisez le réglage des pieds.

BRANCHEMENTS

- Avant de brancher votre appareil sur une prise électrique, prenez soin de vérifier que le THERMOSTAT soit sur STOP ou que L'INTERRUPTEUR soit sur ARRÊT.

- Vous devez exclusivement le brancher sur une prise de courant avec prise de terre, conforme aux normes en vigueur et protégée par un coupe-circuit calibré à 10/16 ampères.

⚠ Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise, en utilisant une multiprise, vous risquez l'incendie.

Entretien

Débranchez-le avant toute intervention.

⚠ NE PAS utiliser de poudres ABRASIVES, d'éponges MÉTALLIQUES ou de grattoirs, de produits à BASE D'ALCOOL, d'alcool à brûler, de DILUANT.

Nettoyez de temps en temps l'intérieur de votre appareil avec de l'eau tiède mélangée à un produit courant pour vaisselle ou de l'eau de Javel. Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon sec. Nettoyez la carrosserie avec de l'eau savonneuse (sauf la face arrière).

La grille du condenseur

Située derrière l'appareil, elle doit être dépoussiérée une fois par an ou plus si elle est sale.

LE DÉGIVRAGE

- **Le dégivrage automatique** (ne concerne pas le congélateur ou la partie congélateur d'un combi). Il n'est pas besoin d'intervenir manuellement, l'opération se fait automatiquement.

- **Le dégivrage semi-automatique** (ne concerne pas le congélateur). Vous devez effectuer cette opération 1 fois par semaine ou lors de formation de givre autour de l'évaporateur. Appuyez sur le bouton-poussoir, puis videz et nettoyez le bac. Votre appareil se remettra en route à la fin du dégivrage. N'oubliez pas de vider le bac de récupération.

- **Le dégivrage manuel** Vous devez effectuer cette opération lors de formation de givre autour de l'évaporateur. Mettez le bouton du thermostat sur 0 puis, lorsque tout est fondu, épongez et nettoyez puis ramenez le bouton à sa position initiale.

⚠ Ne JAMAIS UTILISER d'OBJET MÉTALLIQUE ni de SÈCHE-CHEVEUX pour ENLEVER la GLACE, vous risquez de perforer et d'endommager gravement l'évaporateur.

LES JOINTS

Nettoyez-les régulièrement et assurez-vous de leur bonne étanchéité et faites-les changer en cas de besoin.

EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE

Ne laissez pas votre réfrigérateur en marche. Dégivrez-le puis laissez la porte ouverte en la bloquant. Au moment de la remise en route, faites fonctionner l'appareil pendant quelques heures avant d'y placer les aliments.


Utilisation

À LA PREMIÈRE UTILISATION

Faites fonctionner le réfrigérateur pendant quelques heures avant d'y placer les aliments. Réglez le congélateur sur Congélation ou Super-congélation pendant 6 heures. Par la suite, évitez d'utiliser la Super-congélation pendant plus de 2 heures.

CHAQUE CHOSE À SA PLACE !

Afin de conserver au mieux vos aliments et d'éviter la prolifération de la listeria (décret n° 2002-478 du 3 avril 2002) nous avons identifié la zone la plus froide de votre réfrigérateur pour y conserver les denrées les plus fragiles.



La zone la plus froide de votre réfrigérateur est identifiée par un logo zone la plus froide (👉) et un indicateur de température (👉).

- Suite à l'installation et au branchement de votre appareil, remplissez-le d'aliments et attendez 24 h pour vérifier si votre réfrigérateur est correctement réglé ou non.

- Pour vérifier la température de la zone la plus froide de votre réfrigérateur, la démarche à suivre est la suivante :

- ✓ L'indicateur de température devient vert et marque "OK", la température de votre réfrigérateur est bien réglée.

- ✓ L'indicateur reste noir, la température est trop élevée, il faut augmenter d'une graduation le réglage du thermostat et attendre 12 h pour effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur.

⚠ ATTENTION : une ouverture intempesive de la porte de votre réfrigérateur provoque un déclenchement durable de la pastille de l'indicateur de température.

UTILISATION AU QUOTIDIEN

- Évitez d'ouvrir trop souvent ou longtemps les portes. Vérifiez si la porte est bien refermée.
- Le thermostat doit être réglé, en général, sur une puissance moyenne.
- Ne placez pas d'aliments ou de liquides chauds dans le réfrigérateur, attendez qu'ils soient complètement refroidis.

⚠ Ne SURCHARGEZ pas votre appareil, la CIRCULATION de l'air serait GÉNÉE.

Pour éviter les mauvaises odeurs...

Utilisez des récipients fermés et emballez la nourriture (cellophane, papier argenté ou sulfurisé...).

LA CONGÉLATION

Sachez préparer vos aliments pour les congeler...

Laissez complètement refroidir les plats. Emballez soigneusement les produits. Évitez les emballages avec des parties métalliques ou les papiers aluminium pour les produits qui devront être décongelés au micro-ondes. Identifiez vos paquets à l'aide d'une étiquette portant la date de congélation.

- Faites fonctionner votre congélateur sur Congélation ou Super-congélation pendant 3 à 4 heures avant d'y introduire les aliments. Le voyant rouge Alarme est allumé tant que la température n'est pas assez basse. Il doit être éteint au moment où vous introduirez les aliments. Vérifiez à l'aide d'un thermomètre la température (- 18° C à - 20° C en conservation en marche normale, - 30° C en congélation) en agissant vers plus ou vers moins sur le thermostat et uniquement sur ce dernier.

- Quand le congélateur aura atteint la bonne température, placez les aliments à congeler dans la partie du congélateur réservée à cet effet après avoir pris soin de préparer les denrées suivant une méthode de congélation. Ne les mettez pas en contact avec des aliments déjà congelés.

- Les aliments ainsi placés, laissez votre congélateur sur la position Super-congélation pendant plusieurs heures selon la quantité d'aliments, puis revenez en marche normale.

⚠ Votre congélateur ne doit pas rester plus de 24 heures en Super-congélation.

On ne peut congeler en une seule fois que 6 kg d'aliments par 100 litres de capacité. Exemple : pour un congélateur de 400 litres, on peut introduire 4 x 6 kg, soit 24 kg.

⚠ Ne jamais recongeler un aliment qui a été décongelé.

RESPECTEZ LES DURÉES DE CONGÉLATION

Viandes fraîches	En général	6/12 mois
	Porc	4/6 mois
	Viande hachée	3/6 mois
	Saucisses, foies de volaille	1 mois
	Canard, poulet, gibier à plume	8/12 mois
Fruits	En général	8/12 mois
	Melon, mirabelles, figues	6/8 mois
Légumes	En général	8/12 mois
	Asperges, tomates	6/8 mois
Plats cuisinés	Gâteaux aux fruits	8/12 mois
	Viandes, sauces, potages	2/3 mois
	Pain, tartes, pâtisseries	2 mois
Poissons	Filets	6/8 mois
	Tranches	3/4 mois
	Gros morceaux	2/3 mois
	Poissons gras	3 mois
Coquillages et crustacés	En général	2/3 mois
	Crabe, homard, langouste	1 mois
Produits laitiers	Fromage	6/8 mois
	Beurre	3 mois
	Crèmes glacées	2/3 mois

